

Mod Numeric

Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor pe care le doriți.

Mod Simbol

Apăsați tastele numerice corespunzătoare simbolului dorit și apăsați tasta funcțională **OK**. Puteți să apăsați **Sus** sau **Jos** pentru a afișa mai multe simboluri.

Sfaturi pentru introducerea textului

- Pentru a muta cursorul, apăsați tastele de navigare.
- Pentru a șterge caracterele unul câte unul, apăsați **C**. Pentru a șterge ecranul, țineți apăsată tasta **C**.
- Pentru a introduce un spațiu între caractere, apăsați **#**.
- Pentru a comuta între majuscule și minuscule în modul T9 sau în modul ABC, apăsați *****.
- Pentru a introduce semne de punctuație în modul T9 sau în modul ABC, apăsați **1**.

✧ Trimiterea unui mesaj SMS

- În modul Repaus, apăsați tasta funcțională **Meniu**.
- Selectați **Mesaje** → **Mesaje text** → **Scrie nou**.
- Introduceți textul mesajului.
- Apăsați tasta funcțională **Opțiuni** și adăugați elemente utilizând opțiunile următoare:

Caracteristică	Descriere	Selectați
Selectați tonul de apel și volumul	Selectați un ton de apel pentru apelurile primite sau un nivel al volumului.	Meniu > Setări tonuri > Ton apel sau Volum sonerie
Tip alertă apeluri	Selectați un tip de alertă pentru soneria de apel.	Meniu > Setări tonuri > Tip alertă apeluri
Selectați ton taste	Selectați un ton pe care îl emite telefonul când apăsați o tastă.	Meniu > Setări tonuri > Ton tastatură
Selectare ton mesaj	Selectați tonul soneriei de alertă pentru mesajele SMS, MMS și pentru cele de informare sau setați frecvența cu care sunteți anunțat când aveți un mesaj nou.	Meniu > Setări tonuri > Ton mesaj
Alertare în timpul unui apel	Setați telefonul să vă avertizeze când, în timpul unui apel, primiți un mesaj nou sau se ajunge la ora stabilită pentru o alarmă.	Meniu > Setări tonuri > Alertare în timpul unui apel
Ton clapetă	Selectați tonul pe care îl emite telefonul când deschideți sau închideți telefonul (clapeta).	Meniu > Setări tonuri > Ton clapetă
Ton pornire/oprire	Selectați melodia pe care o redă telefonul când este pornit sau oprit.	Meniu > Setări tonuri > Ton pornire/oprire
Tonuri suplimentare	Setați tonuri suplimentare pentru telefon.	Meniu > Setări tonuri > Tonuri suplimentare
Citiți mesaje SMS sau MMS	Citiți mesaje primite, trimise sau salvate.	Meniu > Mesaje > Mesaje text sau Mesaje multimedia > Primite, Trimise sau Cionă

Caracteristică	Descriere	Selectați
Limba de afișare	Selectați o limbă care să fie utilizată pentru textul de pe ecran.	Meniu > Setări telefon > Limbă
Securitate	Protejați telefonul împotriva utilizării neautorizate.	Meniu > Setări telefon > Securitate
Mobile Tracker	Urmăriți telefonul atunci când este furat sau pierdut. Când cineva încearcă să utilizeze telefonul cu altă cartelă SIM, telefonul va trimite automat familiei sau prietenilor dvs. mesajul prestabilit de urmărire. Această caracteristică poate fi indisponibilă datorită anumitor caracteristici acceptate de furnizorul de servicii.	Meniu > Setări telefon > Securitate > Mobile Tracker
Setări suplimentare	Setați caracteristica de reapelare automată sau metoda de răspuns.	Meniu > Setări telefon > Setări suplimentare
Scurtături pentru meniuri	Setați tastele de navigare ca și scurtături pentru a accesa direct meniurile favorite.	Meniu > Setări telefon > Scurtături
Setări conexiune	Creați și personalizați profilurile care conțin setările pentru conectarea telefonului la rețea.	Meniu > Setări telefon > Setări conexiune
Tastă laterală	Setați dacă telefonul dezactivează soneria de apel sau respinge un apel dacă țineți apăsată tastele laterale atunci când primiți un apel.	Meniu > Setări telefon > Tastă laterală
Resetarea telefonului	Resetați telefonul la setările implicite din fabrică.	Meniu > Setări telefon > Resetări

- Adăugare obiecte:** adăugați sunete, imagini sau imagini animate.
- Adăugare modele:** adăugați modele text.
- Adăugă emoticon:** adăugați emoticonuri.
- Adăugare ag. tel.:** adăugați contacte în Agenda telefonului.
- Adăugare favorite:** adăugați elemente favorite.

- Apăsați **Opțiuni** și selectați **Numai trimitere**, **Salvare și trimitere** sau **Numai salvare**.
- Dacă selectați **Salvare și trimitere** sau **Numai salvare**, selectați o locație din memorie.
- Introduceți numerele de destinație.
- Apăsați tasta funcțională **Opțiuni** și selectați **Trimitere mesaj** pentru a trimite mesajul.

✧ Efectuarea unei fotografii

- În modul Repaus, apăsați tasta funcțională **Meniu**.
- Selectați **Cameră foto** → **Fotografiere**.
- Îndreptați obiectivul spre subiect și faceți ajustările dorite.
- Apăsați 📷 pentru a fotografia.
- Apăsați tasta funcțională **Salvare** pentru a salva fotografia sau apăsați tasta funcțională **Anulare** pentru a șterge fotografia.

Caracteristică	Descriere	Selectați
Trimiteți mesaje SMS sau MMS	Creați și trimiteți mesaje către alte telefoane mobile.	Meniu > Mesaje > Mesaje text sau Mesaje multimedia > Scrie nou
Modele de mesaje	Prestabiliți modele ale mesajelor sau emoticonurilor utilizate frecvent.	Meniu > Mesaje > Mesaje text sau Mesaje multimedia > Modele sau Modele emoticonuri
Opțiuni pentru mesagerie	Configurați opțiuni pentru utilizarea serviciilor de mesagerie.	Meniu > Mesaje > Mesaje text sau Mesaje multimedia > Setări sau Configurare
Ștergerea mesajelor	Ștergeți mesaje din fiecare cutie de mesaje sau toate mesajele simultan.	Meniu > Mesaje > Mesaje text sau Mesaje multimedia > Ștergere toate
Starea memoriei pentru mesaje	Verificați informațiile despre memoria pentru mesaje.	Meniu > Mesaje > Mesaje text sau Mesaje multimedia > Stare memorie
Mesagerie vocală	Accesați serverul de mesagerie vocală și ascultați mesaje în rețea.	Meniu > Mesaje > Mesaje text > Mesagerie vocală
Mesaj difuzat	Schimbați setările pentru serviciu și accesați mesajele difuzate.	Meniu > Mesaje > Mesaje text > Difuzare
Profil MMS	Selectați sau configurați un profil de conexiune de utilizat pentru MMS.	Meniu > Mesaje > Mesaje multimedia > Profil MMS

✧ Măsurι importante de siguranță

Citiți aceste indicații, înainte de a utiliza telefonul mobil. Nerespectarea acestora poate fi periculoasă sau ilegală.

Conduceți atent în orice situație

Nu utilizați un telefon pe care trebuie să-l țineți în mână în timp ce conduceți; parcați mai întâi vehiculul.

Oprirea telefonului la alimentarea mașinii cu combustibil

Nu utilizați telefonul la stația de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Oprirea telefonului în avion

Telefoanele mobile pot produce interferențe. Utilizarea lor la bordul avionului este atât ilegală, cât și periculoasă.

Oprirea telefonului în apropierea tuturor echipamentelor medicale

Spitalele și alte instituții de sănătate pot utiliza echipamente sensibile la energia de radiofrecvență din exterior. Respectați reglementările sau regulamentele în vigoare.

Interferență

Toate telefoanele mobile pot fi supuse interferențelor, ceea ce le poate afecta performanțele.

Reglementări speciale

Urmați toate reglementările speciale în vigoare în orice zonă și închideți telefonul dacă utilizarea acestuia este interzisă.

Rezistență la apă

Telefonul nu este antiacvatic. Păstrați-l uscat.

Utilizare practică

Utilizați telefonul numai în poziția normală (ținut la ureche). Evitați contactul inutil cu antena, atunci când telefonul este pornit.

Apeluri de urgență

Tastați numărul de urgență corespunzător locului în care vă aflați, apoi apăsați ☎. Nu terminați apelul, până când nu aveți permisiunea de a o face.

- După salvarea fotografiei, apăsați tasta funcțională 📷 pentru a face o altă fotografie.

Notă: După fotografiere, salvarea fotografiei s-ar putea să nu reușească, depinzând de capacitatea memoriei a telefonului. Ștergeți fotografiile vechi pentru a elibera memorie.

✧ Referințe rapide despre caracteristici

Această secțiune oferă explicații pe scurt privind caracteristicile telefonului.

Caracteristică	Descriere	Selectați
Găsirea unui contact	Căutați contacte în Agenda telefonului.	Contacte > Căutare
Adăugarea unui contact nou	Adăugați un contact nou în Agenda telefonului.	Contacte > Înregistr. nouă
Căutare grup	Căutați contacte din Agenda telefonului în grupuri de apelanți.	Contacte > Căutare grup
Schimbați proprietățile unui grup de apelanți	Selectați un ton de apel și o imagine pentru apelurile și mesajele primite de la membrii unui grup. De asemenea, schimbați denumirea grupului.	Contacte > Editare grup

Apelare rapidă	Asociați numere de apelare rapidă (de la 2 la 9) pentru opt dintre numerele cel mai frecvent apelate.	Contacte > Apelare rapidă
----------------	---	---------------------------

Caracteristică	Descriere	Selectați
Mesaj server	Schimbați setările pentru serviciu și accesați sau ștergeți mesajele server.	Meniu > Mesaje > Mesaj server
Mesaj de configurare	Accesați sau ștergeți mesaje care conțin parametri de rețea de la furnizorul de servicii.	Meniu > Mesaje > Mesaje de configurare
Mesaj SOS	Activați caracteristica pentru mesajul SOS. Introduceți destinatarii și selectați modul de repetare.	Meniu > Mesaje > Mesaje SOS

Navigator Web	Lansați și configurați navigatorul Web.	Meniu > Divertisment > Navigator WAP
---------------	---	--------------------------------------

Radio FM	Ascultați muzică sau știri prin radioul FM din telefon.	Meniu > Divertisment > Radio FM
----------	---	---------------------------------

Accesarea fișierelor media	Accesați jocuri, tonuri sau imagini din memoria telefonului.	Meniu > Divertisment > Jocuri, Sunete sau Imagini
----------------------------	--	---

Ștergerea tuturor fișierelor media	Ștergeți jocuri, sunete sau imagini din fiecare cutie media sau toate fișierele media simultan.	Meniu > Divertisment > Ștergere toate
------------------------------------	---	---------------------------------------

Starea memoriei pentru divertisment	Verificați volumul memoriei utilizate pentru jocuri sau sunete și imagini.	Meniu > Divertisment > Stare memorie
-------------------------------------	--	--------------------------------------

Alarmă	Setați o alarmă care să sune la o anumită oră.	Meniu > Agenda > Alarmă
--------	--	-------------------------

Calendar	Țineți evidența planificărilor zilnice sau lunare.	Meniu > Agenda > Calendar
----------	--	---------------------------

Copiii mici și telefonul

Nu lăsați la îndemâna copiilor mici telefonul și componentele sale, inclusiv accesoriile.

Accesorii și baterii

Utilizați numai baterii și accesorii aprobate de Samsung, cum ar fi seturi de căști și cabluri de date pentru PC. Utilizarea accesoriilor neautorizate poate duce la deteriorarea telefonului și poate fi periculoasă.

ATENȚE	Există risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu una de tip incorect. Aruncați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile.
---------------	---

⚠	Ascultarea îndelungată în cască, la un volum ridicat, poate să vă deterioreze auzul.
-----------------------------	--

Service calificat

Telefonul poate fi reparat numai de personalul calificat pentru service.

✧ Informații SAR

Telefonul fără fir este un emițător și receptor radio. Acesta este proiectat și fabricat pentru a nu depăși limita de emisie pentru expunere la energia de radiofrecvență (RF) stabilită de Consiliul Uniunii Europene (UE). Aceste limite sunt o parte a unor instrucțiuni extinse și stabilesc nivelurile permise ale energiei RF pentru populație în general. Instrucțiunile se bazează pe standardele de siguranță care au fost dezvoltate de organizații științifice independente prin studii științifice periodice și prin evaluarea acestora.

Standardele includ un coeficient substanțial de siguranță destinat asigurării siguranței tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și de starea de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoane mobile utilizează o unitate de măsură cunoscută ca Rata specifică de absorbție (Specific Absorption Rate - SAR). Limita SAR stabilită de Consiliul UE este de 2.0 W/kg. Cea mai mare valoare SAR pentru acest model de telefon a fost de 0.919 W/kg.

Caracteristică	Descriere	Selectați
Ștergere contacte din Agenda telefonului	Ștergeți toate înregistrările din Agenda telefonului care sunt stocate în memoria telefonului, pe cartela SIM sau pe ambele.	Contacte > Ștergere toate
Stare memorie pentru Agenda telefonului	Vizualizați numărul total de contacte din Agenda telefonului din memoria telefonului sau de pe cartela SIM.	Contacte > Stare memorie
SDN (Numere Apelare Servicii)	Accesați lista cu numere de servicii alocate de furnizorul de servicii.	Contacte > SDN
Utilizarea serviciului SIM	Utilizați o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul de servicii.	Meniu > SIM AT
Vizualizarea apelurilor recente	Vizualizați cele mai recente apeluri efectuate, primite sau pierdute.	Meniu > Listă apeluri > Apeluri pierdute, Apeluri primite sau Apeluri efectuate
Ștergerea apelurilor recente	Ștergeți jurnalele de apeluri din fiecare tip de apel sau toate jurnalele odată.	Meniu > Listă apeluri > Ștergere toate
Afișarea duratei apelului	Vizualizați durata apelurilor recente pe care le-ați efectuat și le-ați primit. De asemenea, resetați contorul de timp.	Meniu > Listă apeluri > Durată apel
Afișarea costului apelurilor	Vizualizați costul apelurilor.	Meniu > Listă apeluri > Cost apel
Servicii de rețea	Accesați serviciile de rețea oferite de furnizorul de servicii.	Meniu > Servicii de rețea

Caracteristică	Descriere	Selectați
Oră și dată	Setați manual ora și data curentă și setați fusul orar local.	Meniu > Agenda > Ora și data
Actualizarea automată a orei	Setați telefonul pentru a actualiza automat ora când călătoriți în străinătate. Este posibil ca informațiile despre oră și dată să nu se actualizeze atunci când treceți dintr-un fus orar în altul, în aceeași țară.	Meniu > Agenda > Ora și data > Actualizare automată

Calculator	Efectuați funcții aritmetice de bază.	Meniu > Agenda > Calculator
------------	---------------------------------------	-----------------------------

Listă activități	Creați o listă de activități și asociați un termen limită pentru fiecare activitate.	Meniu > Agenda > Listă activități
------------------	--	-----------------------------------

Notă vocală	Înregistrați note vocale și le ascultați.	Meniu > Agenda > Notă vocală
-------------	---	------------------------------

Convertor valutar	Efectuați conversii valutare.	Meniu > Agenda > Schimb valutar
-------------------	-------------------------------	---------------------------------

Cameră foto	Fotografiați în diverse moduri și accesați fotografiile salvate în format jpeg. De asemenea, puteți să verificați informații despre memoria pentru fotografii.	Meniu > Cameră foto
-------------	--	---------------------

Setări ecran	Schimbați setările pentru ecran și pentru lumina de fundal.	Meniu > Setări telefon > Setări ecran
--------------	---	---------------------------------------

Mesaj de întâmpinare	Introduceți mesajul de întâmpinare care va fi afișat la pornirea telefonului.	Meniu > Setări telefon > Mesaj de întâmpinare
Verificați propriile numere de telefon	Verificați numerele dvs. de telefon sau asociați-le un nume.	Meniu > Setări telefon > Număr propriu

<div><div><div><div><div></div><div>SAMSUNG ELECTRONICS</div></div><div><div></div><div>SAMSUNG</div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Declarație de conformitate (R&TTE)</div></div><div><div>Noi, Samsung Electronics</div><div>declaram pe propria răspundere că produsul</div></div></div><div><div><div>Telefon mobil GSM : SGH-C520</div><div>la care face referire această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.</div></div><div><div><div><div><div>Sigurantă EMC</div><div>EN 60950-1 : 2001 +A11:2004</div><div>EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)</div></div><div><div>SAR</div><div>EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)</div><div>EN 50360 : 2001</div><div>EN 50361 : 2001</div></div><div><div>Radio</div><div>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)</div></div></div><div><div><div>Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei1999/5/EC.</div><div>Procedura de evaluare a conformității, la care se face referire în art. 10 și care este detaliată în Anexa [IV] a Directivei1999/5/EC, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:</div></div><div><div><div>BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*</div><div>Marcaj de identificare: 0168</div></div><div><div>Documentația tehnică este păstrată la:</div><div>Samsung Electronics QA Lab.</div></div><div><div>care va fi pusă la dispoziție la cerere.</div><div>(Reprezentanța în UE)</div><div><div><div>Samsung Electronics Euro QA Lab.</div><div>Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*</div><div>2007. 04. 10</div><div>(Locul și data emiterii)</div></div><div><div><div><i>X. S. Park</i></div><div>Yong-Sang Park / S. Manager</div><div>(numele și semnătura persoanei autorizate)</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>
---	--

* Această nu este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.